

Skötselråd för JAFÖ golvbrunnar

Denna bostad är utrustad med en JAFÖ golvbrunn som är utformad så att vattenskador ska förhindras. JAFÖ golvbrunnar är tillverkade i polypropénplast, ett material som motstår höga vattentemperaturer, lösningsmedel m.m.



Kontroll vid inflyttning

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel och liknande) finns kvar i brunnen. Kontrollera också att plastmattan är ordentligt fäst med den fastskruvade klämringen.

Normal skötsel

JAFÖ golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen.

Pungvattenlås (se bild till vänster): Vrid silen motsols och lyft upp den. Lyft i vattenlåsets handtag. Vattenlåset kommer lätt upp genom att O-ringen rullar upp. Ta isär delarna och rengör dem. Smörj O-ringen med lite tvål eller såpa och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenlåsinsats (se bild i mitten): Vrid silen motsols och lyft upp den. Stick ned fingrarna i vattenlåset och tryck mot den smalaste delen av insatsen som enkelt glider upp. Gör rent insats och golvbrunn. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenlåsinsats (se bild till höger): Vrid silen motsols och lyft upp den. Lossa insatsen genom att dra tappen/spärren mot centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan.

Reservdelar

Illustrationen ovan visar vilka vattenlås som passar till de olika golvbrunnarna. Nedan visas standardsilen. Vid behov av starkare sil, använd JK Stark med RSK-nummer 713 70 14. Klämring med fem rostfria skruvar har RSK-nummer 713 38 54.



RSK-nummer 713 70 12